

Popravilo plavajočih talnih oblog

POPRAVILO PLAVAJOČIH TALNIH OBLOG s Corkloc® brezlepilnim sistemom polaganja - Corkcomfort plavajoče talne obloge in Woodcomfort plavajoče talne obloge

Popravilo poškodovane deske plavajoče talne obloge:

Možnost A: Odstranitev deske

Poškodovana, ali napačno položena deska, se lahko odstrani na sledeč način:

- a) Odstranite zaključno letev.
- b) Odstranite vse deske dokler ne pridete do tiste, katero je potrebno zamenjati.

Opozorilo:

Deske je potrebno dvigniti ali potisniti ven iz zaskočnega zatiča; nikoli jih ne upogibajte navzdol proti njihovem zatiču.

Ne pozabite zložiti desk s pravo stranjo proti steni (kjer je bil CorkLoc® sistem odrezan), da boste znali vrniti deske na svoje položaje.

Možnost B: Rezanje deske

Sledeča orodja in materiali so potrebni, da se odstrani nameščene deske:

Električna ročna žaga, nož, dleto, kladivo, lepilo (PVA lepilo, razred D3).

1. Da bi odstranili desko, jo morate prežagati s krožno žago.

Nastavite žago na natančno globino deske, da tako preprečite, da bi prerezali polietilen folijo ali talno podlago. Vstavite nov kos polietilen folije, če ste jo v tem procesu poškodovali.



2. Uporabite leseno dleto, da bi odstranili kotne kose.



3. Odstranite kose deske.

Bodite izredno pozorni, da se, ko odstranujete poškodovano desko, izognete poškodovanju sosednjih desk in spojev.



4. Odrežite zatiče na krajši in daljši strani nove deske.



5. Odrežite utor na krajši in daljši strani nove deske.



6. Nanesite W-185 lepilo na krajši in daljši utor nove deske.



7. Nanesite lepilo Wicanders® W-185 ali PVA razred D3 lepilo tudi na krajši in daljši utor položenih plošč.



8. Popravljeno desko položite na mesto tako, da najprej položite stran z utorom in pritisnite z roko.



9. Namestite nekaj težjega na popravljeno desko, da bo ostala na mestu.



Da bi lepilo popolnoma prijelo, se ogibajte hoji po popravljeni deski.

OPOZORILO: Če so bila tla po polaganju lakirana, morate, še preden nalepite ploščo, nanjo nanesti enako število plasti laka, ko jih je nanešenih na preostala tla, da bi se tako dosegla enotna površina.

Potem, ko se lepilo posuši, je potrebno po čiščenju tal, nanesti eno plast laka ali Power Polish-a na celotna tla.